Reeco
Alquiler • Maquinaria • Safety

FICHA TÉCNICA
Rodillo Compactador

ALQUILER

Rodillo compactador tándem ligero se puede utilizar para reparar y mantener diferentes caminos, andenes de autopista, acera, zona de aparcamiento, terrenos de deportes y césped de jardín, etc.

Características

- Unidad de doble tambor, sistema de riego manual.
- El rodillo compactador tándem ligero utiliza motor KIPOR.
- El motor se caracterizapor una gran reserva de energía, funcionamiento confiable, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido funcionando, y se ajusta a las normas internacionales de emisiones.
- Tiene alto rendimiento laboral.
- Su estructura compacta y de reducido tamaño permite que el rodillo compactador trabaje en lugares estrechos.

Especificaciones Técnicas

Motor	KIPOR Diesel 178F
HP	6 Hp
Sistema de encendido	Electrónico con bateria
Fuerza centrífuga	17 Kn
Frecuencia vibratoria	3600 rpm
Velocidad max. de trabajo	3.5 km/ph
Capacidad de tanque de agua	38L
Capacidad aceite hidraulico	15L
Peso operativo	700 kg
Dimensiones	2590x790

Tel. (506) 2257-7074 | **Mail**. mercadeo@reecosa.com | www.reecosa.com
Barrio Cuba, de la Estación de Servicio 200 m. este, San José, Costa Rica

INSTRUCCIONES DE USO
Rodillo Compactador

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

- Utilice siempre el equipo de seguridad necesario.
- Revise que los niveles de hidráulico, diésel y agua sean los correctos.
- Siempre limpie la máquina antes de usarla.
- Deje la máquina encendida por unos minutos antes de empezar a usarla.

COMO OPERAR EL RODILLO

Encendido o arrancado del Rodillo

1. Asegúrese que la palanca de adelante y atrás este en el centro (neutro), de ser necesario mueva la palanca al centro hasta escuchar un clic.
2. Baje la palanca de aceleración al centro.
3. Gire la llave hacia delante 3 pasos, hasta que la máquina encienda.
4. Deje la máquina encendida por unos minutos antes de operarla.

Operación

1. Una vez que la maquina este encendida por unos minutos.
2. Puede trasladarla hacia delante moviendo la palanca de adelante y atrás hacia delante, o bien mueva la palanca hacia atrás y la maquina se moverá para atrás, realice estos movimientos con precaución, no realice movimientos bruscos.
3. Con el botón de la palanca adelante y atras puede empezar vibrar la maquina cuando lo requiera.

Apagado

1. Coloque la maquina en un lugar nivelado, coloque le calzas adelante y atrás de los cilindros.
2. Ponga la palanca del acelerador hacia arriba en detener “stop”
3. Siempre retire la llave, nunca la deje puesta

***NUNCA INTENTE REPARAR LA MÁQUINA. TODO EQUIPO DAÑADO SERÁ COBRADO.**
En caso de falla comuníquese con el soporte técnico.

SOPORTE TÉCNICO
22570-7074 Ext. 103
6055-2079
taller@reecosa.com